

Mise en œuvre pour enduit chaux/chanvre sur mur friable, pierre pisé beton cellulaire

1) Mise en œuvre lait de chaux: sur un mur friable et absorbant avant application du gobetis, appliquez le mélange suivant; un sac de terrechaux avec 80litre d'eau. Enduire le mur de ce liquide la veille des travaux.

2) Application du gobetis: il s'applique 24 heures après l'application du lait de chaux. Le gobetis sera de 3 à 5mm d'épaisseur, pour cela ,mélanger 1 sac de terrechaux et 70litres de sable fin (0/3).Consommation:1.7kg de chaux /m² pour 3 à 5mm d'épaisseur.L'application se fait à la truelle, en jetant ce mélange sur le mur afin d'obtenir une « salissure » homogène.

3)Dosage enduit chaux /chanvre :50kg de Batichanvre pour 100litres de chanvre

4) Préparation chaux/chanvre :48h après la pose du gobetis, dans une bétonnière ,introduire 40litres d'eau et Batichanvre,laisser mélanger 3 à 5 minutes (le lait obtenu doit être homogène et sans grumeau) puis ajouter le chanvre décompressé et laisser malaxer afin d'obtenir un mélange homogène qui aura une consistance de miette agglomérées.Ne pas laisser le mélange tourner dans la bétonnière.Vous pouvez appliquer cet enduit en une seule passe de 3 à 4cm maximum, en prenant soin de bien écraser le mélange sur le mur afin qu'il colle correctement.

5) Enduit de finition terrechaux et chanvre :attendre 15 jours après la pose de l'enduit chaux/chanvre.Préparer votre mélange selon le dosage suivant:50kg de terrechaux pour 100litres de chanvre.(Incorporer dans le bétonnière selon le même procédé que le Batichanvre, et appliquer votre couche de finition de 2 cm à la truelle.