

# Consignes de mise en oeuvre

## SOLITEX MENTO® PLUS

### Galerie photos – Mise en œuvre



#### 1. Pose de l'écran

Dérouler l'écran et le fixer, au niveau du chevauchement, à l'aide d'agrafes galvanisées d'au moins 10 mm de large et 8 mm de long, à l'abri de l'humidité.

Laisser dépasser l'écran d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche au vent.



#### 2. Chevauchement des lés

Prévoir des chevauchements d'environ 10 à 15 cm. Le marquage imprimé sert de repère.



#### 3. Collage des chevauchements

Nettoyer le support (il doit être sec, dépolssiéré, dégraissé et sans silicône) et effectuer éventuellement un essai de collage.

Centrer le ruban adhésif système TESCON VANA sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX), en veillant à une contre-pression suffisante.



#### 4a. Collage des écrans connect

Dans le cas des écrans connect, coller le chevauchement à l'aide des deux zones autocollantes intégrées.



#### 4b. Collage des écrans connect

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX), en veillant à une contre-pression suffisante.



#### 5a. Réalisation du faitage / des arêtiers

Dans les sections intégralement isolées, passer les écrans par-dessus le faitage / l'arêtier et les agraffer au niveau du contre-lattage. Respecter un recouvrement des écrans d'au moins 10 à 15 cm.