

Consignes de mise en oeuvre **DUPLEX**

Galerie photos – Mise en œuvre



1. Fixation sur les profilés métalliques de la structure murale

Fixation de membranes sur les profilés métalliques de structures murales et dalles / planchers.
Dérouler DUPLEX et bien maroufler le ruban avec PRESSFIX pour qu'il adhère au support.



2. Séparer le papier transfert au cutter



3. Enlever le papier transfert



4. Dérouler la membrane

... tout en l'appliquant contre le ruban adhésif.
Coller la membrane, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis.



5. Bien maroufler le ruban avec PRESSFIX pour qu'il adhère au support



6. DUPLEX est également disponible en largeur de 4 cm.

Supports

Avant le collage, nettoyez les supports.

Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.