

# Consignes de mise en oeuvre

## SOLITEX FRONTA® WA

### Galerie photos – Mise en oeuvre



#### 1. Pose de l'écran

Dérouler l'écran et le fixer, à l'abri de l'humidité, au niveau des chevauchements de lés ou dans les zones qui, par la suite, seront recouvertes d'un contre-lattage ; pour cela, utiliser des agrafes galvanisées d'au moins 10 mm de large et 8 mm de long, en respectant un écart de 10 à 15 cm.

Laisser dépasser l'écran d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à l'air.



#### 2. Application du ruban adhésif double face

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé et sans silicone), puis appliquer le ruban adhésif double face DUPLEX à l'abri de l'humidité dans le tiers inférieur du futur chevauchement.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).  
Veiller à une contre-pression suffisante.



#### 3. Chevauchement des lés

Poser le second lé avec un chevauchement de 10 à 15 cm sur le premier, de manière à assurer l'écoulement de l'eau.

Le marquage imprimé sert de repère.



#### 4. Collage des chevauchements

Détacher le film transfert du ruban adhésif DUPLEX au fur et à mesure et coller la bande supérieure en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).  
Veiller à une contre-pression suffisante.