

## Galerie photos – Mise en œuvre



### 1. Nettoyage du support

Pour garantir un raccord durable, les supports doivent être solides et lisses. Éliminer (à la brosse) les poussières et la sciure présentes.



### 2. Collage de la noue

Réaliser les collages au niveau des noues, arêtiers et joints de panneaux (si nécessaire) à l'aide du ruban adhésif du système TESCON VANA.



### 3. Raccord à la cheminée

Même les supports minéraux comme les enduits, le béton, etc. sont recouverts d'une sous-couche TESCON PRIMER, puis collés de manière fiable avec TESCON VANA.

Pour l'enduit, merci de respecter les recommandations du fabricant d'enduit pour les supports non-absorbant. Un pont d'adhérence est éventuellement nécessaire.



### 4. Raccord à l'écran de sous-toiture

Appliquer la sous-couche TESCON PRIMER sur les panneaux en fibres de bois, coller le ruban adhésif tout usage TESCON VANA sur la sous-couche humide et l'écran de sous-toiture.

Bien maroufler le ruban pour qu'il adhère au support. C'est tout !