

Galerie photos – Mise en œuvre



1. Préparation

Les supports doivent être solides, secs, lisses, dépoussiérés, dégraissés et sans silicone.

Brosser les supports ; le cas échéant, les aspirer et les essuyer avec un chiffon.



2. Collage de l'écran pare-pluie pour façade à l'extérieur

Pour les collages et raccords invisibles des écrans pare-pluie (par exemple SOLITEX FRONTA QUATTRO) derrière des bardages à claire-voie, centrer TESCON INVIS sur le chevauchement, dérouler le ruban et le coller au fur et à mesure.



3. Maroufler le ruban pour qu'il adhère bien!

Maroufler la zone de collage, en veillant à une contre-pression suffisante.

La spatule de marouflage PRESSFIX permet une fixation particulièrement efficace par marouflage, sans s'abîmer les mains.



4. Raccord à un panneau OSB / du bois raboté

Pour les raccords étanches au vent d'écrans pare-pluie de façades à des supports lisses non minéraux, comme par exemple les panneaux dérivés du bois ou du bois raboté, centrer TESCON INVIS sur le raccord et le coller au fur et à mesure.

Maroufler bien.