

Consignes de mise en oeuvre **KAFLEX mono**

Galerie photos – Mise en œuvre



1. Passer le câble et aligner la manchette

Tirer le câble à travers le trou pré-perforé dans l'EPDM, amener la manchette sur le support et l'ajuster.
Convient aux câbles d'un diamètre de 4,8 à 12 mm.



2. Détacher le film transfert

Détacher le papier transfert au fur et à mesure.



3. Coller et bien maroufler la manchette

Coller la manchette sur le support et la maroufler pour qu'elle adhère bien.
Veiller à une contre-pression suffisante.
La spatule pro clima PRESSFIX est un outil particulièrement efficace pour une adhérence parfaite sans s'abîmer les mains.



Disponible aussi en version KAFLEX duo

La manchette KAFLEX duo comporte deux trous préperforés dans l'EPDM, pour le passage rapide et fiable de deux câbles d'un diamètre de 4,8 à 12 mm.

Pour l'intégration fiable d'un plus grand nombre de câbles dans la couche d'étanchéité à l'air, nous recommandons la manchette pour faisceau de câbles KAFLEX multi.



Utilisation également à l'extérieur