

Galerie photos – Mise en œuvre



1. Pose de la membrane

Dérouler le premier lé et le préfixer à l'aide d'agrafes galvanisées d'au moins 10 mm de large et 8 mm de long, avec un écart de 10 à 15 cm (5 à 10 cm en cas d'isolation insufflée).

Laisser dépasser le lé d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à l'air.



2. Chevauchement des lés

Poser le second lé avec un chevauchement de 8 à 10 cm sur le premier, dans le bon sens pour le bonécoulement de l'eau.

Le marquage imprimé sert de repère.



3a. Collage des chevauchements

Nettoyer le support (il doit être sec, dépolssiéré, dégraissé et sans silicone) et effectuer éventuellement un essai de collage.

Centrer le ruban adhésif TESCON VANA sur le chevauchement, puis le coller au fur et à mesure, en évitant d'exercer une traction, d'appliquer une charge et de former des plis.



3b. Collage des chevauchements

Dans le cas d'INTESANA / DA connect, coller le chevauchement des lés à l'aide des deux zones autocollantes intégrées.

Maroufler la zone de collage (PRESSFIX).