

Galerie photos – Mise en œuvre



1. du support (finition intérieure existante)

Enlever les objets tranchants ou pointus (par exemple clous) qui dépassent du revêtement intérieur dans l'aire des chevrons.
Brosser et éventuellement aspirer ou nettoyer le support.



2. Mise en place éventuelle d'une protection

Pour protéger DASATOP, poser des panneaux isolants denses sur le parement intérieur existant.
L'épaisseur de l'isolation sous DASATOP doit représenter au maximum un tiers de la résistance thermique totale.



3. Pose de la membrane

Poser la membrane perpendiculairement aux chevrons / solives, bien à plat sur toute la surface des flancs des chevrons et du support; l'introduire soigneusement dans les coins.
Laisser dépasser la membrane d'environ 4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à l'air.



4. Fixation au chevron

Fixer les membranes sur les chants des chevrons, à l'aide des baguettes de montage DASATOP FIX, dans la zone inférieure.
Utiliser des baguettes sur toute la longueur.
Elles sont faciles à fixer à l'aide par exemple d'un marteau agrafeur.
Éviter les tunnels de convection.