

Galerie photos – Mise en œuvre



1. Préparer

Les supports doivent être solides, secs, lisses, dépoussiérés, dégraissés et sans silicone.
Brosser aspirer ou essuyer les supports, au besoin procéder à un essai de collage.



3. Collage sur supports lisses, non minéraux

(par exemple mur gouttereau en panneaux de bois) à réaliser également avec TESCON VANA.
Centrer le ruban et le coller au fur et à mesure sans charge et sans faire de plis en appuyant fermement.
Bien maroufler.



2. Pose du ruban sur le raccord

Centrer TESCON VANA sur le raccord et le coller au fur et à mesure sans charge et sans faire de plis.
Bien maroufler le ruban.
Cela peut se faire simplement et sans s'abîmer les mains avec PRESSFIX.
Veiller à une contre-pression suffisante.



4. Collage des écrans à l'extérieur

Collage fiable aussi à l'extérieur, grâce à la colle SOLID résistante à l'eau.
Centrer l'écran et le coller sans plis.
Bien maroufler le collage avec PRESSFIX. Veiller à une contre-pression suffisante.