

## Galerie photos – Mise en œuvre



### 1. Préparer

Les supports doivent être solides, secs, lisses, dépoussiérés, dégraissés et sans silicone.  
Brosser aspirer ou essuyer les supports, au besoin procéder à un essai de collage.



### 3. Collage sur supports lisses, non minéraux

(par exemple mur gouttereau en panneaux de bois) à réaliser également avec TESCON VANA.  
Centrer le ruban et le coller au fur et à mesure sans charge et sans faire de plis en appuyant fermement.  
Bien maroufler.



### 2. Pose du ruban sur le raccord

Centrer TESCON VANA sur le raccord et le coller au fur et à mesure sans charge et sans faire de plis.  
Bien maroufler le ruban.  
Cela peut se faire simplement et sans s'abîmer les mains avec PRESSFIX.  
Veiller à une contre-pression suffisante.



### 4. Collage des écrans à l'extérieur

Collage fiable aussi à l'extérieur, grâce à la colle SOLID résistante à l'eau.  
Centrer l'écran et le coller sans plis.  
Bien maroufler le collage avec PRESSFIX. Veiller à une contre-pression suffisante.